



Senaste nytt angående den tekniska utrustningen i Tingssalen.

Oväsandet i styrplattan tystnar om man:

- Kopplar in en dator direkt via HDMI-kabeln som finns på bordet. Se bifogad bild: Dator-HDMI-adapter-HDMI-kabel-20241030.jpg.
- klickar på "Anslut" på styrplattan och ansluter Tingssalen till bokad Teamsmöte. Se bifogad bild: Anslut-Teamsmöte-20241030.jpg
- drar ur strömkablarna ur grenuttaget (ligger på golvet bredvid teknikskåpet och sätter i dem igen. Då startar all teknisk utrustning om och oväsandet tystnar ett tag. Se bifogad bild: Strömkablar-teknisk-utrustning.jpg